

HS LNB								WEB-niveau of gelijk- waardig
IV LNB								
	OIV LNB							4
BD LNB								
	WV LNB							
	WV LNB-verbindingen							
	WV LNB-stations				WV LNB-netmontage			
	AVP LNB							3
			AVP LNB-verbindingen					
			AVP LNB-service					
	VP LNB			VP LNB				2
				VP LNB-verbindingen				
						VOP LNB		1
							THP LNB	
	enkele werkzaamheden in stations, enkele metingen/ beproevingen	alle werkzaamheden in stations; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in stations	alle werkzaamheden behalve montage; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen	alle werkzaamheden in verbindingen; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in verbindingen	alle werkzaamheden in verbindingen; enkele metingen/ beproevingen; aanbrengen/ verwijderen van valaarding	algemene assistentie*, enkele specifieke werkzaamheden (controle, toezicht)	enkele niet-elektro-technische werkzaamheden; toezicht	In HS-voorzieningsystemen van het domein LNB
BH		BH	BH	BH				

\* algemene assistentie is alleen aangegeven bij de VOP maar kan ook worden gedaan door elk type VOP, VP of AVP