

MS Distributie								WEB-niveau of gelijk- waardig
IV MS								
BD MS	OIV MS							
	WV MS							3
					WV MS-netmontage			
	AVP MS							2
			AVP MS-service					
	VP MS					VP MS	1	
						VOP MS		
							THP MS	
	enkele werkzaamheden in stations, enkele metingen/ beproevingen	alle werkzaamheden in stations; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in stations	alle werkzaamheden behalve montage; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen	alle werkzaamheden in verbindingen; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in verbindingen	alle werkzaamheden in verbindingen; enkele metingen/ beproevingen;	algemene assistentie*, enkele specifieke werkzaamheden (controle, toezicht)	enkele niet-elektro-technische werkzaamheden; toezicht	In MS-voorzieningsystemen van het domein Distributie**
BH		BH	BH	BH				

\* algemene assistentie is alleen aangegeven bij de VOP maar kan ook worden gedaan door elk type VOP, VP of AVP

\*\* enkele aanwijzingen zijn ook van toepassing voor enkele activiteiten in het domein Transport, zie hiervoor de BEI BHS artikel 3.6