

G-42

Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen

versie 15-04-2020

Opgenacht en aanwijzing

Afsluiters bedienen in HD-netten en HD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 1000 of WV ≥ 10000 , via een bevelingspaneel of rooimoplicht.

De WV bepaalt ook de mate van beschik.

Je moet een RVP ≥ 1000 of RVP ≥ 10000 of RVP ≥ 100000 zijn om deze grondafsluiters te sluiten.

Je moet een RVP ≥ 1000 of RVP ≥ 10000 of RVP ≥ 100000 zijn om grondafsluiters in HD-netten te openen.

Je moet een RVP ≥ 1000 of RVP ≥ 10000 of RVP ≥ 100000 zijn om grondafsluiters in HD-aansluitleidingen te openen.

Beschikingsafsluiters voor gasduurzamere stations bedienen

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 10000 via een bevelingspaneel of rooimoplicht.

De WV bepaalt ook de mate van beschik.

Je moet een RVP ≥ 1000 of RVP ≥ 10000 of RVP ≥ 100000 zijn om deze grondafsluiters te sluiten.

Je moet een RVP ≥ 10000 of RVP ≥ 100000 zijn om deze grondafsluiters te openen.

Afsluiters bedienen in LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 1000 of WV ≥ 10000 of WV ≥ 100000 , via een bevelingspaneel.

De WV bepaalt ook de mate van beschik.

Je moet een RVP ≥ 1000 of RVP ≥ 10000 of RVP ≥ 100000 zijn om deze grondafsluiters te bedienen.

Afsluiters bedienen in LD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 1000 of WV ≥ 10000 of WV ≥ 100000 , via een bevelingspaneel of rooimoplicht.

De WV bepaalt ook de mate van beschik.

Je moet een RVP ≥ 10000 of RVP ≥ 100000 of RVP ≥ 1000000 of RVP ≥ 10000000 zijn om deze grondafsluiters te bedienen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de VNO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in de VNO brengt extra risico's met:

Risico: Ongecontroleerde ontsteking van gas.

Maatregel: Verifieer de werkdruk. Bij de hele lijn de gascontroleerde netten. Als de gascontroleerde > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkdruk. Gaaf het door aan de WV.