

In dit schema is de aangegeven WV altijd de voor dat deel verantwoordelijke WV; bij een mono-werkplan is dat steeds dezelfde; bij een duo-werkplan dient er overdracht tussen de WV's plaats te vinden zodat er op elk moment slechts één WV verantwoordelijk is.

IV = Installatie Verantwoordelijke  
 OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke  
 WV = Werkverantwoordelijke  
 BD = Bedieningsdeskundige  
 PL = Ploegleider  
 (A)VP = (Allround) Vakbekwaam Persoon  
 WP = Werkplan  
 BP = Bedieningsplan  
 VM = Veiligheidsmaatregelen

