

15 april 2024


Informatiekaart AVP service Distributie

Je bent een Minimaal Verkwaliseerd Persoon. Je mag alle activiteiten uitvoeren in het MS-deel van het domein Distributie, behalve montagewerkzaamheden in ondergrondse netten. Daarnaast mag je terecht houden en een RV, AVP, VP of VOP plaatsen bij hun activiteiten.

Aan de afgeerde MS-voeder van een onderstation in het domein Transport mag je de beklemmingaandrijving uitvoeren en de veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen.

Let op: Voor activiteiten aan een avo's, secundaire en tertiair LS-installaties in het domein Distributie heb je een aparte aanwijzing (AVP-LS Distributie, AVP-LS service of AVP-LS Transport nodig).

Voor welke VM's kun je opdracht krijgen?

VM's
Algemeen

- E-104: Bedienen en veiligstellen
- E-110: Stroom en spanning aan primaire delen in MS meten
- E-112: HS- en MS-kabels meten en labeleren
- E-140: Aandrijving tertiair MS-waarding bij twee kabels op één omleiding

Station

- E-102: Onderhoudinspecties aan een HS of MS-installatie uitvoeren
- E-120: Niet-elektrische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakelhuizen, of verdeelkasten

Kabels

- E-100: Terechtkom bij vaste werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS-net
- E-106: Beseffen op gefixeerd primaire delen in MS-aandrijvingen of verdeelkasten
- E-108: HS- en MS-kabels selecteren en koppelen

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder toezicht van of begeleidt. Het is niet aan de opdracht.
- Voor een LMAA af voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden verandert zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrische. Werk daarom nooit in de gevaarzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.