Versie 15 april 2018 (Geen wijzigingen t.o.v. versie 15 april 2017)
behorende bij de BRS-BLS

Informatiekaart AVP LS-distributie

Je bent een Minimum Vakbekwaam Persoon. Je mag alle activiteiten in de LS-distributie uitvoeren. Je mag Uitgebreide Bedieningshandelingen (UBH), Standaard Bedieningshandelingen (SBH) en Beperkte Bedieningshandelingen (BBH) uitvoeren.

Voor welke VWA's kun je opdracht krijgen?

VWA's
Algemeen
E-000 Een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen
Meting en tegenwerking
E-110 Een LS-kabel meten of tegenmeten
E-111 Een LS-kabel verbinden
E-112 Foutenlocatie apparatuur plaatsen of verwijderen
E-113 Een registrerende meting plaatsen of verwijderen
Werkzaamheden in stations en verdeelkasten
E-200 Een aggregaat aansluiten of uitkoppelen
E-202 Een LS-groep plaatsen of verwijderen op een LS-net dat onder spanning staat
E-203 Een spanningsloze LS-kabel op een LS-net monteren of demonteren
E-204 Een tijdelijke aansluiding op een LS-net met spanningsloze meten of verwijderen
E-205 Een (indirecte kWh-meting op of bij een LS-net of indirecte kWh-meting bij een aansluiding (de)monteren
E-206 Werken aan of nabij accubatterijen
E-207 Met elektronische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten
E-208 Werken aan besturings-, telecom- of beveiligingsinstallaties
E-209 Werken aan NOS- en waarschuwingsinstallaties (tertiair)
Werkzaamheden in distributienetten
E-400 Een verbindingsmof monteren
E-401 Een eindmof monteren
E-402 Een aftakmof monteren
E-404 Een Dx aftakmof monteren
E-405 Een korte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren
E-406 Een LS-kabel overleggen
E-407 (Onder bepaalde) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
E-408 Tijdelijke fouten bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de grond

Lees verder op pagina 2.