G-10
LD-meteropstellingen ≤ G25, inclusief hoofdkranen, repareren en onderhouden
versie 15-04-2019

Doel
LD-meteropstellingen ≤ G25, inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing
Je krijgt de opdracht van een WV (o.a. monteur) of WV (o.a. leider) of WV (o.a. monteur) of WV (o.a. monteur) via een werkplan of roamingopdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP (o.a. monteur) of VP (o.a. leider) of AVP (o.a. monteur) of AVP (o.a. monteur) zijn.
Als VOP (o.a. leider) mag je drukmeetsets en B-kappen vervangen. Dit mag je alleen doen als je een rubber ring of pakkingverbinding hebben.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de VWG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Aanwezigheid van bewoners en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel:	Scherm de werkplek af. Laat personen de werkplek verlaten.
Risico:	Verkeersmiddelen door potentiaalverschil
Maatregel:	Breng een elektrisch geleidende overbrugging aan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Schoeisel van een voldoende stevige kwaliteit

Bij onder 0°C eventueel een voor de koude geschikte veiligheidsbril

Veiligheidsmiddelen

Gereedschap en materiaal van voldoende en veilig kwaliteit

Fabricat / gebruiksaanwijzingen/-gebruiksaanwijzingen

Beschikbaar blusser (CO2) van minimaal 2 kg

Bij werkzaamheden aan/op de hoofdkraan: blusser (ABC) van minimaal 5 kg