Netbeheer Nederland

E-66

Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast

versie 11-04-2022 behorend bij de BU-RLI

Doel

Een zekeringhouder of installatieautomaat veilig onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast.

Aanwijzing en Opdracht

Ga krijg de opdracht van een $BTL_{\text{E-monteur}}$ of $BTL_{\text{E-leider}}$ of $BTL_{\text{E-werkvoorbereider}}$ de minimaal een $BU_{\text{E-monteur}}$ in bezit van $VR_{\text{E-monteur}}$ of $VR_{\text{E-leider}}$ of $KVR_{\text{E-monteur}}$ of $KVR_{\text{E-leider}}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BU-RLI kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VBW brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, werk- of hulpstukken
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scherm spanningsvoerende delen af
Risico:	Kortsluiting, bijv. door weersomstandigheden, gereedschap of dieren
Maatregel:	Scherm de werkplaats af (indoor/outdoor) het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen