Netbeheer Nederland

G-67
Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid
versie 15-06-2024

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een INV (installatie) of INV (G-12) (alleen) of INV (installatie) of INV (installatie), via een werkplan of rapportopdracht.
De INV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VOP (installatie) of VP (installatie) of VP (G-12) of AVP (G-12) (alleen) of RVP (installatie) of AVP (installatie) of RVP (installatie) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4-4 van de VING kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VINI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Bij de hals tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de INV.

Risico: Vonkvorming door potentialeverschil.
Maatregel: Maak een elektrisch geleidende overbrugging.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Antistatische en niet-vonkgevoelige werkkleding

Veiligheidsmiddelen

Gevaarlijke ruimtelucht met stoomdoek en schoon lapjes

Elektrisch geleidende overbrugingskabel

Bandmeter (Klasse A/B) van minimaal 2,5 mg