Een aggregaat aansluiten of afkoppelen

versie 11-04-2019 behorend bij de BD-R1

Doel

Een LV-aggregaat veilig aansluiten of afkoppelen.

Aanwijzing en tijdwacht

Voorden van de individuele klemverbinding (bevestiging "door het dunlen") (in 1750 ampère direct aangesloten op de aansluitkast)
Je krijgt de opdracht van een $NV_{LV-aansluiting}$ via minimaal een KO.
Je bent een $VP_{LV-netbeheer}$ of $KVP_{LV-netbeheer}$.

Overige situaties
Je krijgt de opdracht van een $NV_{LV-aansluiting}$ via een KO.
Je bent een $KVP_{LV-netbeheer}$ en wordt door minimaal een $VP_{LV-netbeheer}$ gehulpen of een $NV_{LV-netbeheer}$/bezit onderbroken toestel.

Let op!
In alle situaties moet minimaal één medewerker tot situatie een geldig certificaat hebben van een personeelslicentie 'aansluiten en afkoppelen aggregaten'.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BD-R1.1 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIM brengt volgende risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scheren spanningsgeleidende delen af
Risico:	Beknelwonding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren
Maatregel:	Gebruik een werkkent. Scheren de werkplek af. Onderbreek het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen