Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast

versie 23-04-2019 behorend bij de BRL-K14

Doel

Een zekeringhouder of installatieautomaat veilig onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast.

Aanwijzing en Opdracht

Ontvang de opdracht van een $WPL_{3-1\,\text{aansluiting}}$ of $WPL_{3-1\,\text{meter}}$ of $WPL_{3-1\,\text{aansluiting}}$ als minimaal een KO.
Je moet een $VR_{3-1\,\text{aansluiting}}$, $VR_{3-1\,\text{meter}}$, $AVP_{3-1\,\text{meter}}$ of $AVP_{3-1\,\text{aansluiting}}$ zijn.
Je moet minimaal een $VOP_{3-1\,\text{meter}}$ zijn als de aansluitkast aan de verkeersdoorsnijde voorzien is van een stelder.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BRL-K14 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIM bevatten extra risico's meer.

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Schermen spanningsgeleidende delen af
Risico:	Kortsluiting, bijv. door waterontstandigheden, personen of dieren
Maatregel:	Schermen de werkplek af/Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen