

G-31

Bekleding van HD- en LD-leidingen controleren

versie 13-04-2018

Doel

Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren.

Toepassingsgebied

Deze VVI geldt voor activiteiten die met en door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de VVI anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een VVI_{aanpak} of VVI_{aanpak} via een werkplan of taakopdracht. De VVI bepaalt ook de mate van toezicht. Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.1 van de VAS2 kun je twee welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VVI brengt extra risico's met.

Risico: Aanslaggevaar van blanke stelen die onder spanning staan.
Maatregel: Flauw denken doen niet aan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoofdbeschermer



Veiligheidsbril



Beveiligende schoen met
VOP of VOP-
aanpakbescherming

Veiligheidsmiddelen



Beveiligende handschoenen
aanpakbescherming met
VOP of VOP-
aanpakbescherming