

G-51

Functionele inspecties uitvoeren aan gastechnische installaties en meterspellingen > G25

versie: 13-04-2019

Doel

Functionele inspecties aan gastechnische installaties en meterspellingen > G25 veilig uitvoeren.

Toepassingsgebied

Deze VRI geldt voor activiteiten die niet of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de V andere heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Gastechnische installaties

Je krijgt de opdracht van een VRI \geq G25, die een werkplan of aanwijzingen.

De VRI bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AWP \geq G25 of NWP \geq G25 of VPI.

Meterspellingen > G25

Je krijgt de opdracht van een VRI \geq G25 of VRI \geq G25 of VRI \geq G25 of VRI \geq G25. De VRI werktplan of aanwijzingen.

De VRI bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VPI \geq G25 of VPI \geq G25 of AWP \geq G25 of NWP \geq G25 of AWP \geq G25 of NWP \geq G25 of VPI.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je meer weten algemene risico's en maatregelen en zij. Het werk in deze VRI brengt extra risico's met.

Risico: Organisatorische afstemming van gas.

Maatregel: Verifieer de waarde. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten, verlaat de veilig de werkplan. Gaat het daar om de VRI.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen
Tenzie het niet anderszins is
aangegeven.