

G-17

Werken aan gasadela's en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)

versie: 13-04-2019

Doel

"veilig werken aan gasadela's en aftakpunten" onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming).

1 Met aftakpunten bedoelen we in deze veiligheidsvoorschriften alle water T-stukken die in de toekomst gemonteerd zijn.

Toepassingsgebied

Deze VWS geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de V andere heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV₁, WV₂, WV₃ of WV₄, WV₅, WV₆ of WV₇, WV₈ via een werkplan of aanpakplan.

De WV bepaalt ook de mate van kennis.

Je moet een VOP₁ of AVP₁, VOP₂ of AVP₂, VOP₃ of AVP₃ of VOP₄ of AVP₄ hebben.

De deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP gegeven.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het reek in deze VWS brengt welke risico's mee.

Risico: Onverwachte sluitingen.

Maatregel: Zorg dat je de sluiting kunt gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Bescherming van
de ogen met
veiligheidsbril



Hoofdbeschermer



Beveiliging van
de val met
valbescherming

Veiligheidsmiddelen

Gasdetectieapparaat
om de aanwezigheid
van gas te
sporen



Gasleiding
om gas toe te
voeren aan
de werkzaamheden



Reanimator