

G-26

Aftakhelpstukken lessen op PE in bestaande HD- en LD-netten

versie 15-04-2023

Doel

Aftakhelpstukken veilig lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten.

Toepassingsgebied

Deze VVI geldt voor activiteiten die niet of door de reclamebeheerder worden afgevoerd, tenzij de RI anders heeft bepaald.

Opbrecht en samenvatting

HD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV₁ of WV₂ of WV₃ van een werkplan.

De WV heeft voortdurend toezicht.

Een gespecialiseerde PE-lasser (CSE) voert het lassen uit (mogelijk met een werkplan onder toezicht).

Je moet een AWP₁ of AWP₂ of AWP₃ zijn om de gespecialiseerde werkzaamheden in HD-netten uit te voeren.

De deze werkzaamheden worden door minimaal een VOP gedomineerd.

LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WV₁ of WV₂ of WV₃ van een werkplan of samenwerkplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Een gespecialiseerde PE-lasser (CSE) voert het lassen uit (mogelijk met een werkplan onder toezicht).

Je moet een WP₁ of WP₂ of WP₃ of AWP₁ of AWP₂ of AWP₃ zijn om de gespecialiseerde werkzaamheden in LD-netten uit te voeren.

De deze werkzaamheden worden door minimaal een VOP gedomineerd.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VVA) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VVI brengt extra risico's met.

Risico:	Onveilige sluitingen
Maatregel:	Zorg dat je sluitingen juist gebruikt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsmiddelen