

G-31

Bekleding van HD- en LD-leidingen controleren

versie 15-04-2019

Doel

Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren.

Toepassingsgebied

Deze VRI geldt voor activiteiten die niet in deze de richtlijn worden afgevoerd, tenzij de VRI anders heeft bepaald.

Opbrecht en aanwijzing

De VRI is opbrecht van een VRI ≥ 10000 of VRI ≥ 20000 , via een werkplan of aanwijzing.
De VRI bepaalt ook de mate van toezicht.
De maat minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAG kun je twee welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VRI brengt extra risico's met.

Risico: Aansluitingen van stekers raken de onder spanning staan
Maatregel: Raak stekers direct niet aan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoofddeksel



Beschermingspak



Veiligheidsband met 2 VOP, afzonderlijke veiligheid

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsbord met een waarschuwingsbord met pictogram van elektricien