

## Herenkennisplan

Doel: Het zetten en verwijderen van blokken in A1 geleidingen.

Versie: 6 juli 2018, update 11 december 2018

### Waar: Blootstelling van arbeid

**Beschrijving:** Blootstelling van arbeid kan op lange termijn ernstige gezondheidskwalen veroorzaken.

#### Randvoorwaarden en effecten

- Het zetten van blokken in A1 geleidingen dient te worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel.
- Deze werkstructuur is in overeenstemming en conform met VMO VMO 12 24

#### Maatregelen vooraf

##### Voor u begint

- U heeft een opleiding arbeid en een opleiding op basis van deze werkstructuur gehad. De niet, dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren.
- Als de omstandigheden afwijken van het VMO werkplan, raad de werkzaamheden en meet contact op met de werkvoorzieningslijn.
- Controleer de aanwezigheid van de benodigde middelen:
  - wegwerpscherm (type V&A) afwaterend
  - veiligheidslaarzen(20) of veiligheidschoenen (20) met wegwerp overschoenen
  - wegwerp werkhandschoenen welke goed afsluiten
  - een gesloten masker met F3 filter
  - voldoende met alcoholvrijt gemerkte luchtdichte kunststof afvalzakken
  - kunststofplak van voldoende dikte (minimaal 6,3 mm) en plakband
  - emmer water met handschoen
  - glazenpot/plas met water
- Dit de omgeving of zodat toegang door deuren wordt voorkomen.
- Eet, drink en rook niet binnen de afgeboorde werkbak.
- Voor de werkzaamheden is uit dit doekje en min mogelijk werkzaamheden direct betrokken zijn.
- Zorg dat de buis bedekt blijft met ongeveer 1 tot 10 cm grond totten u begint met het werken aan de buis.
- Bij het verwijderen/afvoeren van de buis wordt de voorgescreven PBM's vermijden en vervolgens heringebouwd tot maken.

##### Tijdens het werk

- Draag een wegwerpscherm, veiligheidslaarzen, wegwerp werkhandschoenen en het F3 gesloten masker. De hiervoor de pvc afvalzakkenstructuur
- Graaf de bedding handmatig uit. Voorkom beschadiging van de bedding door graaf.
- Breng foto van onder de bedding om verspreiding alcoholvrije kunststoffen in de grond te voorkomen.
- Breng de bedding ter hoogte van de te plaatsen gabel met een handschoen en emmer met water.

V&A 20180706, update 11 december 2018