

## E-12

### Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen

versie 15-04-2020 behorend bij de BEI-BLS

---

#### Doel

Kabelzoek-apparatuur veilig plaatsen of verwijderen. (voor kabelselectie zie VWI-E-11)

#### Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een WV<sub>LS</sub>-netmontage of WV<sub>LS</sub>-netten of WV<sub>LS</sub>-distributie via minimaal een RO.

#### *Uitvoering met aansluiten van kabelzoekapparatuur op de kabel*

Je moet een VP<sub>LS</sub>-netten of AVP<sub>LS</sub>-service of AVP<sub>LS</sub>-distributie zijn.

#### *Uitvoering zonder aansluiten van kabelzoekapparatuur op de kabel (inductieve aansluiting of stroomtang)*

Je moet een VOP<sub>LS</sub>-assistent of VOP<sub>LS</sub>-meters of VP<sub>LS</sub>-aansl of VP<sub>LS</sub>-netten of AVP<sub>LS</sub>-service of AVP<sub>LS</sub>-distributie zijn.

#### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.

Maatregel: Gebruik een werktent. Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

## E-12

### Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen

versie 15-04-2020 behorend bij de BEI-BLS

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoge-zichtbaarheid  
veiligheidskleding



Vlamvertragende  
veiligheidskleding



Helm met  
Gelaatscherm  
of soortelijk



Veiligheidsschoeisel



E-isolerend  
schoeisel



E-isolerende  
handschoenen

##### Veiligheidsmiddelen



Deurvergrendeling



E-isolerende  
afschermingen



E-isolerende  
mat



E-isolerend  
veiligheids-  
handgereedschap



Kortsluitvast  
beveiligde  
meetpennen

#### Werkwijze

##### Vorbereiding

###### Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Zorg dat de actuele netsituatie is vastgesteld met tekeningen, schakelschema's en/of opschriften. Zorg dat er tekeningen op de werkplek aanwezig zijn.
- Zorg voor toezicht als een kast of station niet gesloten is. De WV bepaalt de mate van toezicht.

## E-12

### Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen

versie 15-04-2020 behorend bij de BEI-BLS

---

#### *Uitvoering*

---

- Stap 2** Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Stap 3** Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Stap 4** Plaats of verwijder de kabelzoekapparatuur.
- Stap 5** Verwijder de afscherming.

#### *Beëindiging*

---

- Stap 6** Als je klaar bent doe je het volgende:
  - Lever het werk op volgens de bedrijfsafspraken.
  - Laat de werkplek veilig achter.