

Een tijdelijke afsluiteraf (de-)monteren

versie: 15-06-2021, tekstueel bij de B01-B03

Doel

Veilig een tijdelijke afsluiteraf (de-)monteren op een constructie die onder spanning staat (inclusief het knippen van de aders).

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} , een WV_{100} of WV_{1000} via minimaal een WV_{10} te werken met WV_{100} of WV_{1000} (H).

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de B01-B03 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Hier wordt in deze VM (nog) extra risico's met:

| | |
|------------|--|
| Risico: | Persoonlijke letsel door vernietiging van spanningsoverende delen, aard- of kortsluiting |
| Maatregel: | Gebruik PBM's. Scherm in de directe nabijheid zijde blanke spanningsoverende delen af. |
| Risico: | Belasting, bijv. door wateraanvaligheden, personen of dieren. |
| Maatregel: | Gebruik een werklent. Scherm de werklent af. Onderbrek het werk. |

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoog
spannings
bescherming



Laag
spannings
bescherming



Hoog spannings
af werklent



Laag spannings
bescherming



Laag
spannings
bescherming



Laag spannings
bescherming



Laag
spannings
bescherming



Laag spannings
bescherming

Veiligheidsmiddelen



Laag spannings
bescherming



Laag spannings
bescherming