

Veilig werken aan bestaande gaszedsels en aftakpunten onder druk in LD-netten (nog gasuitstroming)

versie 15-04-2021

Werkafspraken betreffen een in deze veiligheidsvoorschriften beschreven constructie zoals stellen T-afsluiten, isoleren en luchten, die in de toekomst gewijzigd zijn.

Kunnen de werkzaamheden zonder gasuitstroming verder gelanceerd? Maar ja dan gelanceerd uit een behuizing van een (glijdende) leeggasleiding. Gebruik hiervoor VMO G-13.

Opdracht en aanwijzing

Uitvoering als werkplan

Je krijgt de opdracht van een **WV** van een of **WV** van een of **WV** van een. Het werk werkplan.

Je moet een **VP** van of **WV** van een of **WV** van een of **WV** van een zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geholpen.

De **VOP** moet naast zijn assisterende werkzaamheden een toezichthoudende rol uit, zoals het bepalen of de werklust voldoet aan de eisen genoemd onder Voorbereiding. Denk hierbij aan voldoende ventilatie en duikmogelijkheden. Gaak ook de **VOP** tijdens het verwijderen van het gaszedsel of aftakpunt op de rand van de werklust staan om de veiligheid van de man in de werklust te bewaken. Dit mag niet meer dan één persoon in de werklust zijn.

De **VOP** heeft hiervoor instructies gekregen van de **WV**.

Uitvoering als raamopdracht

Je krijgt de opdracht van een **WV** van een of **WV** van een of **WV** van een. Het werk werkplan of raamopdracht.

De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een **VP** van of **WV** van een of **WV** van een of **WV** van een zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door een andere **VP** van of **WV** van een of **WV** van een of **WV** van een geholpen.

De aangewezen plaatsgelder moet naast zijn assisterende werkzaamheden een toezichthoudende rol uit, zoals het bepalen of de werklust voldoet aan de eisen genoemd onder Voorbereiding. Denk hierbij aan voldoende ventilatie en duikmogelijkheden. Gaak ook de aangewezen plaatsgelder tijdens het verwijderen van het gaszedsel of aftakpunt op de rand van de werklust staan om de veiligheid van de man in de werklust te bewaken. Dit mag niet meer dan één persoon in de werklust zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VMO** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze **VW** brengt extra risico's met:

Risico: Aansluiting van mensen vanaf boven in de directe omgeving van de werklust.

Maatregel: Scherm de werklust af. Laat mensen vanaf boven de werklust vallen.

Plaats verduisterende 'luik' open boven en naar achteren.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel: Ventileer de werklust. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de

gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werklust. Gaak het daar van de **WV**.