

G-15 HD-aansluitleidingen veilig aanleggen en in bedrijf nemen

versie 15-04-2022

Opdracht en aanpak

In hetgeen de opdracht van een **WV** WV 10000 of **WV** WV 20000, zie een werkplan.

De **WV** houdt tijdens de werkzaamheden een het gasconcentratie HD met voortdurend toezicht.

Tijdens de overige werkzaamheden houdt de **WV** de mate van toezicht.

Je moet een **AVP** AVP 10000 of **AVP** AVP 20000 zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VMO** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze **VMO** brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen erof boven in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen erof boven de werkplek vertrekken.

Plaatsverbodsborden: Toegestaan, open staan en rode verhoeden.

Risico: Ongecontroleerde afsluiting van gas.

Maatregel: Verifieer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de

gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaat het daar om de **WV**

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Aanwezigheid
afsluitende
werkplek



Bij aanwezigheid
afsluitende
werkplek

Veiligheidsmiddelen



Gasdetectieapparatuur
met afsluitende
signaal



Gasdetectie
(max 10%)
in werkkamer



Reparatie