

Opdracht en aanwijzing

HD-leidingen en HD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WV_{1000V} of WV_{1500V} , via een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een RFP_{1000V} of RFP_{1500V} of RFP_{1500V} zijn.

LD-leidingen

Je krijgt de opdracht van een WV_{1000V} of WV_{1500V} of WV_{1500V} , via een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een RFP_{1000V} of RFP_{1500V} of RFP_{1500V} zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMB kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VMB brengt extra risico's met:

- | | |
|------------|--|
| Risico: | Ongecontroleerde uitstroming van gas bij beproeving van een gasvrije leiding. |
| Maatregel: | Ventileer de werkplek. Wijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% (L) is, ventileer dan direct de werkplek. Gaaf het door van de WV en. |
| Risico: | Aanwezigheid van mensen on/af terrein in de directe omgeving van de werkplek. |
| Maatregel: | Scherm de werkplek af. Laat mensen on/af terrein de werkplek verlaten. |

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij beproeving van een gasvrije leiding

Persoonlijke beschermingsmiddelen



oogbescherming



in
aanwezigheid
hoog of laag
relatieve
vochtigheid