



### Opdracht en verwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (voor of WV (voor), via een werkplan of samenwerkplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet minimaal een VOP zijn.

Je moet ook instructies hebben gekregen voor het nemen van gasmonitoren van een bedrijf dat daartoe geautoriseerd is.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk van deze VOP brengt welke risico's mee:

<b>Risico</b>	Ongesynchroniseerde afsluiting van 'spanje'.
<b>Maatregel</b>	Verifieer de werkplan. Bij de hele serie gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het daar aan de WV.
<b>Risico</b>	Brand vanaf explosiegevaar
<b>Maatregel</b>	Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek. Bij gebruik van motorisch gereedschap moet de ATEX geautoriseerd zijn. Plaats verbrandbare 'vuil' op een vlak en roken verboden.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Ademmasker  
of  
ademtoevoer  
apparaat



Hoofdbescherming

#### Veiligheidsmiddelen



Gasdetector  
aan  
handen of op  
voet



Gascilinder  
aan  
handen of op  
voet