

Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen

versie 15-04-2012

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (voor of WV (voor en WV (voor), via een werkplan of maatopdracht. De WV bepaalt ook de mate van toezicht. Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.1 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VOP brengt extra risico's met.

Risico	Ongewoon hoge afsluiting van gas
Maatregel	Verkleen de werkput, BSL die toelaat tot de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkput. Gaaf herdoen aan de WV
Risico	Persoonlijk letsel door verbranding
Maatregel	Gebruik PPM's

Personlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Personlijke beschermingsmiddelen



Personlijke beschermingsmiddelen



Respiratie



Valbescherming



Wettelijk voorgeschreven veiligheidsborden

Veiligheidsmiddelen



Wettelijk voorgeschreven veiligheidsborden



Wettelijk voorgeschreven veiligheidsborden