

**Doel**

Volgt bestuursbehandelingen uitvoeren op plekken waar schakelfoutbeveiliging ontbreekt, of buiten de schakelfoutbeveiliging om.

Besturen buiten de schakelfoutbeveiliging kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn.

Voorwaarden zijn:

- Noodbesturing (licht, hydraulisch)
- Handbesturing (slinger)
- Bij noodstoringen van de elektrische voeding(s) lokale besturing

**Aanwijzing en Opdracht**
**Opzet TS**

In het GJ de opdracht van een SO na een GO.

Het bestuursplan in het GO beschrijft de bestuursbehandelingen die buiten de schakelfoutbeveiliging om moeten worden uitgevoerd.

In startprocedures moet de VV het bestuursplan mondeling afstemmen met de SO en de DV.

Bij uitvoering moet voor beide situaties de VV ter plekke zijn en zijn.

Voor deze bestuursbehandelingen moet minimaal twee personen zijn.

De maat van VPM's of VPM's<sub>loc</sub> zijn en samenwerken met minimaal een VP's.

**Risico's en maatregelen**

In hoofdstuk 4.1 van de SO-DW kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VVI brengt extra risico's met:

**Risico:** Personeel komt door onder spanning staande delen, elektrische verbinding, kort- en kortsluiting

**Maatregel:** Gebruik PPM's. Hou voldoende afstand

**Risico:** Verkeerde component besturen

**Maatregel:** Pas het tel van open principe toe, volg het bestuursplan, controleer correctie met de DV

**Risico:** Bestuursleiding zijn door aanwezigheidsfouten, personen of delen, verlaast

**Maatregel:** Onderbreek het werk. Scherm de werplek af en neem verkeersmaatregelen.