

G-46 Gasmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, vervisselen of verwijderen

versie 15-04-2025

Opdracht en samenvatting

Gasmeters HD in stationaire opstelling

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 100000 , via een werkplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een KOP ≥ 10000 of KOP ≥ 100000 zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Gasmeters HD in aparte opstelling

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 10000 of WV ≥ 100000 , via een werkplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een KOP ≥ 10000 of KOP ≥ 100000 of KOP ≥ 1000000 zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Gasmeters > G25 LD

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 100000 of WV ≥ 1000000 of WV ≥ 10000000 of WV ≥ 100000000 , via een werkplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VP ≥ 100000 of VP ≥ 1000000 of KOP ≥ 1000000 of KOP ≥ 10000000 of KOP ≥ 100000000 zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VAO brengt extra risico's met:

Risico	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel	Scheren de werkplek af / aan mensen en/of dieren de werkplek verboden.
Risico	Ongecontroleerde afstroming van gas.
Maatregel	Verlucht de werkplek. Bij de hals for de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verlucht het direct de werkplek. Gaaf het door aan de WV.
Risico	Verkeuring door potentiaaloverschot.
Maatregel	Maak een elektrisch geleidend overbrugging.