

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV_{G-netten} of WV_{G-distributie}, via een werkplan of raamopdracht. De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet minimaal een VOP zijn. Bovendien moet je gecertificeerd zijn volgens de certificeringsregeling NEN 7249 'Bovengronds gaslekzoeken - Methode: Sleepmat'

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Beïnvloeding door weersomstandigheden en verkeer

Maatregel: Onderbreek het werk als de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken.

Gebruik "Handboek 96b" van de CROW en de voorschriften van de wegbeheerder.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Werkkleding



Bij werkzaamheden
langs de weg:
reflecterende kleding

Werkwijze

Vorbereiding

- Stap 1** Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:
- Controleer of de gasdetectieapparatuur voldoet aan de voorwaarden in de NEN 7249 '**Bovengronds gaslekzoeken - Methode: Sleepmat**' .
 - Controleer of de detectieapparatuur goed werkt. Doe dat volgens de NEN 7249 '**Bovengronds gaslekzoeken - Methode: Sleepmat**' en registreer de resultaten in het logboek

Uitvoering

- Stap 2**
- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
 - Tref de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
 - Voer het gaslekonderzoek uit van de geselecteerde gasleidingen.
 - Neem bij een lekindicatieklasse 1 direct contact op met de contactpersoon van de netbeheerder. Deze bepaalt, in overleg met de gaslekzoeker, wat er gedaan moet worden.
 - Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.



Let op!

- Ga geen gebouwen binnen als de gasdetectieapparatuur niet ATEX-veilig is.

Beëindiging

- Stap 3** Meld je werk gereed volgens de geldende bedrijfsafspraken.