

E-236

Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS

22 april 2020

Doel

Veilig besturingshandelingen uitvoeren op plaatsen waar schakelfoutbeveiliging ontbreekt, of buiten de schakelfoutbeveiliging om.

Besturen buiten de schakelfoutbeveiliging kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn.

Voorbeelden zijn:

- Brandbesturing (licht, verwarming)
- Brandbesturing (sluizen)
- Bij aanwezig overbruggen van de elektrische verspanning bij lokale besturing

Aanwijzing en Opdracht

Scenario 11

De volgt de opdracht van een BS via een GS.

Het besturingsplan in het GS beschrijft de besturingshandelingen die buiten de schakelfoutbeveiliging om moeten worden uitgevoerd.

In noodgevallen moet de BS het besturingsplan handeling afbreken met de BS en de GVS.

Bij uitvoering moet voor beide situaties de BS ter plaatse zijn en bijstaan.

Voor deze besturingshandelingen moet minimaal twee personen uit.

De maat van ILP_{10} of $ILP_{10, \text{max}}$ zijn en vermenigvuldigen met minimaal van IP_{10} .

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BS-BPS kunt u lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.