

22 april 2024

Tegengaan van overbelasting

Tegengaan van een overbelasting. We onderscheiden twee soorten, te weten de geïsoleerde en de niet-geïsoleerde lading. Het mechanisme sluiten van een gebied met een noodstroom of geïsoleerde lading is een tijdelijke voorziening. Deze lading wordt door of in opdracht van de WV-er geplaatst. Alleen in opdracht van de WV-er mag de lading worden verwijderd.

Let op! Een permanent geïsoleerd gebied, situatie of component moet op een andere wijze worden afgevoerd of afgevoerd.

Geïsoleerde lading

Markering van een geïsoleerd gebied, situatie of component. Tussen de lading en de omliggende locaties wordt een bufferzone van 2 meter aangehouden.

Stap 10001 voor de lading. De lading wordt geplaatst of het maken van een inrijding mag alleen in opdracht van de WV-er door maximaal een TW-er.

