

Doel

1 Kabelzoekapparatuur veilig plaatsen of verwijderen (voor kabelroute die de R01-01)

Aanwijzing en Opdracht

Er wordt de opdracht met een WU-voorzorg, WU-voorz, WU-voorz of WU-voorz-voorzorg met een R01

(Plaatsing met verwijderen van kabelzoekapparatuur op de kabel)

Er moet een WU-voorzorg of WU-voorz.

(Plaatsing, eerste verwijderen van kabelzoekapparatuur op de kabel (inductieve sensordetector of afleesstation))

Er moet minimaal een WU-voorz.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 6.2 van de R01-01 kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze R01 brengt extra risico's mee.

Risico **Maatregel** **Verwijdering**
 Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen, aard- of kortsluiting
 Gebruik PPM's, schakel spanningsovernde delen af

Risico **Maatregel**
 Botsing/val, slip door onveiligheidsgebruik, verontreinigen of schade
 Gebruik een veiligheidsscherm de werkgang af. Gebruik een veiligheidsscherm

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoog voltage
bescherming



Val- en
botsings
bescherming



Veiligheids
bril of
scherm



Veiligheids
harnas



Veiligheids
helm



Veiligheids
vest

Veiligheidsmiddelen



Veiligheids
handschoenen



Veiligheids
schoenen



Veiligheids
mat



Veiligheids
netten
vangnetten



Veiligheids
beveiligings
middelen