

## E-23 ONDER-OP

### Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren/afmonteren

versie 11-09-2020 behorend bij de E11-013

#### Doel

Een spanningsloze LS-kabel veilig monteren/afmonteren op een voldoende afge scherm (2-rik) bij onder spanning staan.

#### Aanwijzing en Opmerking



##### Let op!

Als het gaat om voldoende afge scherm (2-rik) is of als de aansluiting van de schakelers niet aan de voorzijde van de 23 groep is, monteren/afmonteren de kabel hier volgens E-23-OP-0003.

#### Aanwijzing en Opmerking

De lengte van de kabel is van een 2000 mm tot maximaal van 2500 mm met een 2000 mm afge scherm (2-rik).

#### Materialen en maatregelen

In tabelblad 4.4 van de E11-013/100 is een lijst welke algemene materialen en maatregelen er zijn. Het werk is door V&E bevestigd onder risico's van:

Risico: Persoonlijk letsel door aanslag van spanningsloze delen, aard- of kortsluiting  
Maatregel: Gebruik PBO's, scherm de spanningsloze delen af

Risico: Beschadiging bij het overvoeren/afbreken, persen van de delen  
Maatregel: Gebruik van werktuig, scherm de werktuig af, voldoende het werk.

#### Personenlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

##### Personenlijke beschermingsmiddelen



1 paar veiligheid  
brilgoggles



1 helm  
veiligheidsbrilgoggles



1 helm met  
aansluiting  
afge scherm



1 handschoen



1 veiligheid  
schoen



1 veiligheid  
harnas



1 veiligheid  
harnas



1 veiligheid  
harnas

##### Veiligheidsmiddelen



1 geleide  
matte/weg



1 geleide  
mat



1 geleide  
matte/weg