

#### Doel

Teleg een verbindingsnol monteren tussen een L3- of D11 kabel die onder spanning staat en een L3- of D11 kabel die spanningloos is.

#### Aanwijzing en opzicht

##### Werkomstandigheden (L3 of D11) (L3 of D11)

De lengte die gebruikt kan worden bij de montage, wordt van 0,70 m tot maximaal van 0,90 m (afhankelijk van de type van SP) en maximaal van 0,70 m (afhankelijk van de type van SP) kan worden gebruikt.

##### Gevoel studies

Werk spanningloos volgens IEC 61482-1-2:2010.

#### Risico's en maatregelen

In tabelblad 4.1 van de RIJ-BUS kan u lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze RIJ-BUS brengt extra risico's met.

Risico:	Personeel letsel door aanraking van spanningsovernde delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PPE's, schakel spanningsovernde delen af
Risico:	Bevriezing van de werkomstandigheden, personen of delen
Maatregel:	Gebruik een werktent, schakel de verwarming af, Onderbreuk het werk.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoog  
spannings  
bescherming



Laag  
spannings  
bescherming



Hoog van  
spannings  
bescherming  
van apparatuur



Isolatie



Werkkleding  
kleding



Veiligheidsriem



Veiligheids  
bril



Werkkleding  
helm

##### Veiligheidsmiddelen



Werkkleding  
veiligheids  
riem



Werkkleding  
veiligheids  
riem