

Versie 15 april 2018 (geen wijzigingen t.o.v. versie 15 april 2017)
behorend bij de BEI-BLS



Informatiekaart THP LS

Je bent een ToegangHebbendPersoon laagspanning. Je mag in het domein “Distributie Laagspanning” laagspanningsruimten en laagspanningsterreinen openen en betreden. Je mag enkele niet-elektrotechnische werkzaamheden buiten de gevarezone uitvoeren. En als een ander dat werk voor jou doet, mag je toezicht op die ander houden. In de VWI staat wat je precies mag doen.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

VWI's

Werkzaamheden in stations en verdeelkasten:

E-27: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.