

Bijlage 9 versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS			Mogelijk betrokken aanwijzing																				Opm.			
Nummer	Omschrijving	LS LNB / Transport						LS Distributie (LS-elektriciteitsvoorzieningsystemen)														Opm.				
		IV	OIV	WV	AVP	VP	VOP	IVdi	OIVdi	BD	WVdi	WVn	WVnmt	WVmk	AVPdi	AVPsv	VPn	VPmk	VPa	VOPm	VOPas		THP			
Algemeen, meting en beproeving	E -04	Een LS-netdeel in-en uit bedrijf nemen en veilig stellen			x	x	x	x																	1	
	E -10	Een LS kabel meten of beproeven																							1, 3	
	E -11	Een LS kabel selecteren																							1	
	E -12	Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen																							1	
	E -13	Een registrerende meting plaatsen of verwijderen																								
Werzaamheden in stations en verdeelkasten	E -20	Een aggregaat aansluiten of afkoppelen																							1,2,3	
	E -22	Een LS-groep plaatsen verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat																							2	
	E -23	Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren																							2	
	E -24	Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen																								
	E -25	Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren																							1	
	E -26	Werken aan of nabij accubatterijen			x	x	x	x																	1	
	E -27	Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten			x	x	x	x																	1, 3	
	E -28	Werken aan besturings-, telecom of beveiligings-installaties			x	x	x	x																	1	
	E -29	Werken aan licht- en krachtinstallaties (tertiair)			x	x	x	x																		
Werzaamheden in distributienetten	E -40	Een verbindingsmof monteren																							1, 3	
	E -41	Een eindmof monteren																							1, 3	
	E -42	Een aftakmof monteren																							1, 3	
	E -44	Een OV-aftakmof monteren																								
	E -45	Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren																								
	E -46	Een LS-kabel verleggen																								
	E -47	(Onder toezicht) een LS-kabel verwijderen uit de grond of verwijderen-invoeren in station of kast																							1	
	E -48	Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond																								1
Werzaamheden bij OV en aansluitingen	E -60	Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair opheffen																								
	E -61	Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen																								
	E -62	Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof																								
	E -63	Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen																								
	E -64	Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren																								
	E -65	Een kunststof aansluitkast verplaatsen																								
	E -66	Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast																								
	E -67	Storingen in aansluitkasten ≤ 3x80A verhelpen																								
	E -68	De bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A vervangen																								
	E -69	Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen ≤ 3x80A																								
E -70	Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren																									
Specials	E -80	Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen																								
	E -83	Voorlocalisatie van storingsplaats in OV- en tarief-aders door sectioneren																								
	E -84	Een kWh-meter controleren (ijken)																								

	Opmerking(en) vanuit de laatste kolom
1	Het deel van deze VWI dat mag worden uitgevoerd is afhankelijk van de situatie en de aanwijzing; zie hiervoor de VWI.
2	VWI mag alleen samen met een andere persoon met een (eventueel lagere) aanwijzing worden uitgevoerd; zie hiervoor de VWI.
3	Een deel van de VWI mag alleen samen met een andere persoon met een (eventueel lagere) aanwijzing worden uitgevoerd, afhankelijk van de situatie; zie hiervoor de VWI.