

In dit schema is de aangegeven WV altijd de voor dat deel verantwoordelijke WV; bij een mono-werkplan is dat steeds dezelfde; bij een duo-werkplan moet er overdracht tussen de WV'n plaats vinden zodat er op elk moment slechts één WV verantwoordelijk is.

OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke
 WV = Werkverantwoordelijke
 BD = Bedieningsdeskundige
 PL = Ploegleider
 AVP = (Allround) Vakbekwaam Persoon
 WP = Werkplan
 BP = Bedieningsplan

Bij activiteiten door meerdere ploegen tegelijkertijd moet er bij start / beëindiging van elke processtap contact zijn tussen elke PL en de WV (op door de WV te bepalen wijze)

In de diverse stappen in dit schema zo nodig toezicht door de WV en/of terugkoppeling naar de WV op de afgesproken momenten

