

Bijlage 2b van de BEI BHS versie 15-4-2018 Aanwijzingenstructuur HS/MS Transport

HS/MS Transport								WEB-niveau of gelijk- waardig						
IV TR								4						
OIV TR														
BD TR														
WV TR														
				WV TR-verbindingen										
WV TR-stations														
				WV TR-netmontage										
AVP TR														
			AVP TR-verbindingen											
			AVP TR-service											
VP TR				VP TR				3						
				VP TR-verbindingen										
				VOP TR										
				THP TR				1						
enkele werkzaamheden in stations, enkele metingen/ beproevingen		alle werkzaamheden in stations; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in stations		alle werkzaamheden behalve montage; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen		alle werkzaamheden in verbindingen; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in verbindingen		alle werkzaamheden in verbindingen; enkele metingen/ beproevingen; aanbrengen/ verwijderen van valaardingen		algemene assistentie*, enkele specifieke werkzaamheden (controle, toezicht)		enkele niet-elektrotechnische werkzaamheden; toezicht		In HS/MS-voorzieningsystemen van het domein Transport***
BH		BH		BH		BH								

* algemene assistentie is alleen aangegeven bij de VOP maar kan ook worden gedaan door elk type VOP, VP of AVP

** enkele aanwijzingen zijn ook van toepassing voor enkele activiteiten in het MS-deel van het domein Distributie, zie hiervoor de BEI BHS artikel 3.6
 enkele aanwijzingen zijn ook van toepassing voor enkele activiteiten in het domein LNB, zie hiervoor de BEI BHS artikel 3.6