

Bijlage 2c van de BEI BHS versie 15-4-2018 Aanwijzingenstructuur MS Distributie

MS Distributie								WEB-niveau of gelijk- waardig
IV MS								4
OIV MS								
BD MS								
WV MS								
					WV MS-netmontage			
AVP MS								3
		AVP MS-service						
	VP MS			VP MS				2
						VOP MS		
							THP MS	
	enkele werkzaamheden in stations, enkele metingen/ beproevingen	alle werkzaamheden in stations; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in stations	alle werkzaamheden behalve montage; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen	alle werkzaamheden in verbindingen; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in verbindingen	alle werkzaamheden in verbindingen; enkele metingen/ beproevingen;	algemene assistentie*, enkele specifieke werkzaamheden (controle, toezicht)	enkele niet-elektro-technische werkzaamheden; toezicht	In MS-voorzieningsystemen van het domein Distributie **
BH		BH	BH	BH				

\* algemene assistentie is alleen aangegeven bij de VOP maar kan ook worden gedaan door elk type VOP, VP of AVP

\*\* enkele aanwijzingen zijn ook van toepassing voor enkele activiteiten in het domein Transport, zie hiervoor de BEI BHS artikel 3.6