



Informatiekaart WY kabel Distributie

Je bent Elektroinstallateur bij de M3 en opdrachtgever voor alle werkzaamheden in het M3 deel van het domein Distributie. Je mag in dit domein alle bedieningshandelingen uitvoeren en veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen (zie Informatiekaart). Daarnaast mag je terecht houden en voor je metingen, analyses, besprekingen en inspecties of waarbij geen sprake is van overmatige...

In het domein Transport mag je voor de afgevoerde M3-voeder van een onderstation de bedieningshandelingen uitvoeren en de veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen (of de opdracht geven).

Let op: Voor activiteiten van een 1e, secundaire en tertiair L3 installatie in het domein Distributie heb je een aparte aanpak bij WY L3 Distributie of WY L3 Transport nodig.

Voor welke WY's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Daar is meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, ook dan in de betreffende WY is in welke gevallen welk soort opdrachten geldt.

(RD = raampopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedkeurende opdracht)

WY's	Soort opdracht?
Algemeen	
E-104: Bedienen en veiligstellen	DO of GO
E-110: Stroom en spanningen aan primaire data in M3 meter	RD of DO
E-112: H3- en M3-kabels meten en bespreken	DO
E-148: Aansluitingen tussen M3-waarding bij twee kabels op één aansluiting	DO
Stroom	
E-121: Aanpakoverstroom van veiligheidsinstallatie	GO
E-122: Onderhoudinspectie aan een H3 of M3 installatie uitvoeren	RD of DO
E-125: Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakelkasten, of verdeelkasten	RD of DO
Kabels	
E-100: Werkzaamheden aan veiligheidsinstallatie H3/M3 kabels uitvoeren	DO
E-102: H3- en M3-kabels verleggen	DO
E-103: Toezicht bij andere werkzaamheden in de grond in de buurt van een M3 of H3-nd	RD