


Legenda:

- basisproces
- - - indien aangegeven in werkplan
- indien nodig

- (O)IV = (Operationeel) installatieverantwoordelijke
- WV = Werkverantwoordelijke
- PL = Ploegleider
- (A)VP = (Allround) vakbekwaam persoon

- WP = Werkplan
 - VM = Veiligheidsmaatregelen
 - MP = Meldpunt (OIV of bedrijfsvoeringscentrum (BVC))
- Voor beschrijving schema, zie artikel 8.



★ Communicatie met MP gebeurt door PL (A)VP, of door WV indien WV toezicht houdt bij de bedieningshandelingen.