

Legenda:

- basisproces
- - - indien aangegeven in raamopdracht

- (O)IV = (Operationeel) installatieverantwoordelijke
- WV = Werkverantwoordelijke
- PL = Ploegleider
- (A)VP = (Allround) vakbekwaam persoon

- VOP = Voldoende onderricht persoon
- MP = Meldpunt (OIV of bedrijfsvoeringscentrum (BVC))

Voor beschrijving schema, zie artikel 8.

