

BEI BHS Bijlage 2a Aanwijzingenstructuur Transport 20190415

Transport								WEB-niveau of gelijk- waardig
IV TR								4
OIV TR								
BD TR								
WV TR								
WV TR-stations				WV TR-verbindingen				
				WV TR-netmontage				
AVP TR								
AVP TR-service			AVP TR-verbindingen					
VP TR				VP TR				
				VP TR-verbindingen				
				VOP TR				1
						THP TR		
	enkele werkzaamheden in stations, enkele metingen/ beproevingen	alle werkzaamheden in stations; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in stations	alle werkzaamheden behalve montage; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen	alle werkzaamheden in verbindingen; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in verbindingen	alle werkzaamheden in verbindingen; enkele metingen/ beproevingen; aanbrengen/ verwijderen van valaardingen	algemene assistentie*, enkele specifieke werkzaamheden (controle, toezicht)	enkele niet-elektro-technische werkzaamheden; toezicht	In HS/MS-voorzieningsystemen van het domein Transport**
BH		BH	BH	BH				

\* algemene assistentie is alleen aangegeven bij de VOP maar kan ook worden gedaan door elk type VOP, VP of AVP

\*\* enkele aanwijzingen zijn ook van toepassing voor enkele activiteiten in het MS-deel van het domein Distributie, zie hiervoor de BEI BHS artikel 3.6  
enkele aanwijzingen zijn ook van toepassing voor enkele activiteiten in het domein LNB, zie hiervoor de BEI BHS artikel 3.6