

BEI BHS Bijlage 2b Aanwijzingenstructuur Distributie 20190415

MS Distributie								WEB-niveau of gelijk- waardig
IV MS								
OIV MS								
BD MS								4
WV MS								
					WV MS-netmontage			3
AVP MS								
		AVP MS-service						2
VP MS				VP MS				
					VOP MS			1
						THP MS		
	enkele werkzaamheden in stations, enkele metingen/ beproevingen	alle werkzaamheden in stations; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in stations	alle werkzaamheden behalve montage; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen	alle werkzaamheden in verbindingen; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in verbindingen	alle werkzaamheden in verbindingen; enkele metingen/ beproevingen;	algemene assistentie*, enkele specifieke werkzaamheden (controle, toezicht)	enkele niet-elektrotechnische werkzaamheden; toezicht	In MS-voorzieningsystemen van het domein Distributie **
BH		BH	BH	BH				

* algemene assistentie is alleen aangegeven bij de VOP maar kan ook worden gedaan door elk type VOP, VP of AVP

** enkele aanwijzingen zijn ook van toepassing voor enkele activiteiten in het domein Transport, zie hiervoor de BEI BHS artikel 3.6