

Raamopdracht - RO	Directe opdracht - DO	Goedgekeurde opdracht - GO	Opmerkingen	
WV geeft opdracht voor een aantal identieke, kleinschalige en overzichtelijke activiteiten gedurende een langere periode	WV accordeert het werkplan (WP), bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s)	WV accordeert het werkplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s)	De wijze van opdrachtverstrekking en werktuigifte van niet in dit overzicht opgenomen activiteiten wordt bepaald door de IV.	
	BD geeft opdracht voor het bedieningsplan (BP), indien aanwezig	BD geeft opdracht voor het bedieningsplan (BP), indien aanwezig	De WV mag van een RO een DO maken, en van een DO een GO maken.	
Een RO behoeft geen accordering door OIV	Een DO behoeft geen accordering door OIV	Een GO heeft een accord van de OIV nodig; het WP en het eventuele BP zijn hierbij betrokken	Bij een combinatie van activiteiten geldt de hoogste (zwaarste) opdrachtvorm voor alle activiteiten	
Werkuitgifte niet door WV	Werkuitgifte door WV	Werkuitgifte door WV		
Werkuitgifte door "leek", bijv. planner				
Onderstaand de voor een RO in aanmerking komende activiteiten	Onderstaand de activiteiten die minimaal via een directe opdracht moeten worden uitgevoerd	Onderstaand de activiteiten die een goedkeuring van de OIV nodig hebben	VWI nr.	Activiteit
E-04 bij beperkte bedieningshandelingen; bovendien mag het in-/uit-schakelen van een sterbedreven, uitgevallen netkabel (niet het veiligstellen) ook via een raamopdracht	E-04 voor zover er geen sprake is van de onder RO of GO genoemde situaties	Activiteiten waarbij stations of netkasten in of uit bedrijf worden genomen, en/of worden veilig gesteld, en/of worden aan- of afgesloten, en/of worden geplaatst of verwijderd; inbegrepen zijn de bijbehorende (de)montage werkzaamheden aan kabels, al of niet onder spanning	E-04	Een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen
E-10 bij in gebruik te stellen kabel	E-10 bij gestoorde kabel		E-10	Een LS kabel meten of beproeven
E-11 zonder gebruik van apparatuur	E-11 m.b.v. selectie-apparaat	E-11 d.m.v. veiligheidsknippen	E-11	Een LS kabel selecteren
E-12			E-12	Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen
E-13			E-13	Een registrerende meting plaatsen of verwijderen
	E-20, alleen in geval van kleinverbruikaansluiting t/m 3*80 ampère "door donker", aangesloten in een aansluitkast	E-20, uitgezonderd in geval van kleinverbruikaansluiting t/m 3*80 ampère "door donker", aangesloten in een aansluitkast	E-20	Een aggregaat aansluiten of afkoppelen
		E-22	E-22	Een LS-groep plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat
		E-23	E-23	Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren
E-24			E-24	Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen
E-25			E-25	Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren
E-26 bij meten, bijvullen, reinigen	E-26 bij alle overige werkzaamheden		E-26	Werken aan of nabij accubatterijen
E-27 v.w.b. schouwen, meteropname, thermografische inspectie, uitwisseling lamp, asbestinventarisatie, verwisselen sloten	E-27 v.w.b. overige werkzaamheden, zoals het uitwisselen van kozijnen en het invoeren/verwijderen van kabel		E-27	Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten
E-28			E-28	Werken aan besturings-, telecom of beveiligings-installaties
	E-29		E-29	Werken aan licht- en krachtinstallaties
E-40 v.w.b. kabels ≤ 50AI en ≤ 16Cu	E-40 v.w.b. kabels > 50AI en > 16Cu in het geval dat er maar één bestaande netkabel bij betrokken is (dus bij minimale netaanpassing)	E-40 v.w.b. kabels > 50AI en > 16Cu als er meer dan één bestaande netkabel bij betrokken is	E-40	Een verbindingsmof monteren
E-41 v.w.b. kabels ≤ 50AI en ≤ 16Cu	E-41 v.w.b. kabels > 50AI en > 16Cu in het geval dat er maar één bestaande netkabel bij betrokken is (dus bij minimale netaanpassing)	E-41 v.w.b. kabels > 50AI en > 16Cu als er meer dan één bestaande netkabel bij betrokken is	E-41	Een eindmof monteren
E-42 v.w.b. aftakkabels ≤ 50AI en ≤ 16Cu	E-42 v.w.b. aftakkabels > 50AI en > 16Cu in het geval dat er maar één bestaande netkabel bij betrokken is, of bij montage van maar één aftakmof op dezelfde kabel (dus bij minimale netaanpassing)	E-42 v.w.b. kabels > 50AI en > 16Cu als er meer dan één bestaande netkabel bij betrokken is, of als er meerdere aftakmoffen op dezelfde kabel worden gemonteerd	E-42	Een aftakmof monteren
E-44			E-44	Een OV-aftakmof monteren
E-45			E-45	Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren
E-46 v.w.b. kabels ≤ 50AI en ≤ 16Cu	E-46 v.w.b. kabels > 50AI en > 16Cu		E-46	Een LS-kabel verleggen
E-47 v.w.b. kabels verwijderen uit de grond ≤ 50AI en ≤ 16Cu	E-47 v.w.b. kabels verwijderen uit de grond >50AI en > 16Cu en kabels in stations of kasten invoeren of verwijderen		E-47	(Onder toezicht) een LS-kabel verwijderen uit de grond of verwijderen-invoeren in station of kast
E-48			E-48	Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond
E-60			E-60	Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair opheffen
E-61 zonder veiligstellen (met moffen)	E-61 met veiligstellen		E-61	Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen
E-62			E-62	Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof
	E-63		E-63	Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen
E-64			E-64	Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren
E-65			E-65	Een kunststof aansluitkast verplaatsen
E-66			E-66	Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast
E-67			E-67	Storingen in aansluitkasten ≤ 3x80A verhelpen
E-68			E-68	De bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A vervangen
E-69			E-69	Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen ≤ 3x80A
E-70			E-70	Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren
E-80			E-80	Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen
E-83			E-83	Voorlocalisatie van storingsplaats in OV- en tarief-aders door sectioneren
E-84			E-84	Een kWh-meter controleren (ijken)