

E-04

Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen

versie 10-04-2019 (behoort bij de BSI-BLS)

Doel

Veilig een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen.

Toepassingsgebied

Deze VVI geeft voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de VVI anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

Uitgebreide bedieningshandleidingen en/of veiligstellen

Voor het bedienen krijg je opdracht van de BS-netdelen van Streekgedeelte/Bedrijven.

Voor het veilig stellen krijg je opdracht van een VPI's, minimaal van DG.

Je moet een AVP's, een VPI's of VPI's met AVP zijn.

Standaard bedieningshandleidingen en/of veiligstellen

Je krijgt de opdracht van een VPI's, een VPI's met AVP's of VPI's met AVP's via minimaal van PG, maar in combinatie met een werkplan is het minimaal van DG.

Je moet een VPI's, een VPI's met AVP's of VPI's met AVP zijn.

Reparatie bedieningshandleidingen en/of veiligstellen

Je krijgt de opdracht van een VPI's via minimaal van PG.

Je moet minimaal van VOP zijn.

Waar's en maatregelen

In paragraaf 4.4 van de BSI-BLS heb je twee welke algemene waar's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VVI brengt extra waar's mee.

Waar: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen, aard- of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik VVI's. Scherm in de juiste richting. Zicht sterke spanningsovernde delen af.

Waar: Beschadiging, slip, door onvoorzichtigheden, personen of bezem, verkeer.
Maatregel: Gebruik een werkplan. Scherm de werkbode af en neem verkeersmaatregelen. Onderzoek het werk.