

| Transport   |  |  |  |  |   |   |  | WEB-niveau<br>of gelijk-<br>waardig                     |
|---|--|--|--|--|---|---|--|---|
| IV TR   |  |  |  |  |   |   |  | 4   |
| OIV TR  |  |  |  |  |   |   |  |   |
| BD TR   |  |  |  |  |   |   |  |   |
| WV TR   |  |  |  |  |   |   |  |   |
|   |  |  |  | WV TR-verbindingen   |   |   |  | 3   |
| WV TR-stations  |  |  |  |  |   |   |  |   |
|   |  |  |  |  |   |   |  |   |
| AVP TR  |  |  |  |  |   |   |  | 2   |
|   |  |  |  | AVP TR-verbindingen  |   |   |  |   |
|   |  |  | AVP TR-service   |  |   |   |  |   |
| VP TR   |  |  |  |  | VP TR   |   |  | 1   |
|   |  |  |  |  | VP TR-verbindingen  |   |  |   |
|   |  |  |  |  | VOP TR  |   |  |   |
|   |  |  |  |  |   |   | THP TR   |   |
| enkele werkzaamheden in stations, enkele metingen/ beproevingen |  | alle werkzaamheden in stations; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in stations | alle werkzaamheden behalve montage; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen | alle werkzaamheden in verbindingen; alle metingen/ beproevingen; alle veiligstellingen in verbindingen | alle werkzaamheden in verbindingen; enkele metingen/ beproevingen; aanbrengen/ verwijderen van valaardingen | algemene assistentie*, enkele specifieke werkzaamheden (controle, toezicht) | enkele niet-elektro-technische werkzaamheden; toezicht | In HS/MS-voorzieningsystemen van het domein Transport** |
| BH  |  | BH   | BH   | BH   |   |   |  |   |

\* algemene assistentie is alleen aangegeven bij de VOP maar kan ook worden gedaan door elk type VOP, VP of AVP

\*\* enkele aanwijzingen zijn ook van toepassing voor enkele activiteiten in het MS-deel van het domein Distributie, zie hiervoor de BEI BHS artikel 3.6  
enkele aanwijzingen zijn ook van toepassing voor enkele activiteiten in het domein LNB, zie hiervoor de BEI BHS artikel 3.6