

G-42

Grondsluikers veilig bedienen in MD- en LD-netten en aansluitelingen

versie 15-04-2011

Opdracht en verwijzing

Abluikers bedienen in MD-netten en MD-aansluitelingen

Je krijgt de opdracht van een WY ≤ 10000 of WY ≤ 100000 via een bedieningspaneel of raamppaneel.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een ANP ≤ 1000 of ANP ≤ 10000 of ANP ≤ 100000 zijn om deze grondsluikers te sluiten.

Je moet een ANP ≤ 1000 of ANP ≤ 10000 zijn om grondsluikers in MD-netten te openen.

Je moet een ANP ≤ 1000 of ANP ≤ 10000 of ANP ≤ 100000 zijn om grondsluikers in MD-aansluitelingen te openen.

Scheidingsafsluikers voor gasomvormstations bedienen

Je krijgt de opdracht van een WY ≤ 100000 via een bedieningspaneel of raamppaneel.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een ANP ≤ 1000 of ANP ≤ 10000 of ANP ≤ 100000 zijn om deze grondsluikers te sluiten.

Je moet een ANP ≤ 1000 of ANP ≤ 10000 zijn om deze grondsluikers te openen.

Abluikers bedienen in LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WY ≤ 10000 of WY ≤ 100000 of WY ≤ 1000000 via een bedieningspaneel.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een ANP ≤ 1000 of ANP ≤ 10000 of ANP ≤ 1000000 zijn om deze grondsluikers te bedienen.

Abluikers bedienen in LD-aansluitelingen

Je krijgt de opdracht van een WY ≤ 100000 of WY ≤ 1000000 of WY ≤ 10000000 of WY ≤ 100000000 via een bedieningspaneel of raamppaneel.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een ANP ≤ 10000 of ANP ≤ 100000 of ANP ≤ 1000000 of ANP ≤ 10000000 zijn om deze grondsluikers te bedienen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in de WY brengt extra risico's mee.

Risico: Ongecontroleerde uitbarsting van gas.

Maatregel: Verklein de werkplek. Sluit de hele lijn de gasconcentratie meter. Als de gasconcentratie $>10\%$ LEL is, verlaat het direct de werkplek. Gaat handelen aan de WY.