

Doel

Veilig een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veiligstellen.

Aanwijzing en Opdracht
Uitsluitende bevoegdheidsinstellingen en/of uitsluiting

Voor het bevoegdheidsinstellen is opdracht van de 00-001 minimaal een Gereguleerd Bedrijfplan

Voor het veilig stellen krijg je opdracht van een NTP, een NTP of de instructie van 001, maar in combinatie met een Bedrijfsplan is het een 001

In maat van NTP, een NTP of NTP, een NTP

Uitsluitende bevoegdheidsinstellingen en/of uitsluiting

In krijg de opdracht van een NTP of minimaal van 001, maar in combinatie met een werkplan is het minimaal van 001

In maat van NTP, een NTP of NTP, een NTP of NTP

Bevoegde bevoegdheidsinstellingen en/of uitsluiting

In krijg de opdracht van een NTP of minimaal van 001

In maat minimaal van NTP

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de 00-001 heb je twee welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze NTP brengt extra risico's mee.

Risico: Personeel komt door verandering van spanningen schade, aard- of kortsluiting
Maatregel: Gebruik NTP's, schakel in de stroom veiligheids opzet functie spanningen schade af

Risico: Betschade, 1de door aanvoerspanning, personeel of stroom.
Maatregel: Gebruik een werkplan, schakel de veiligheid af, Onderbreuk het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen
