

Een kunststof aansluitkast verplaatsen

versie 15-06-2017 (nummer bij de NEN-615)

Doel

Een onder spanning staande kunststof aansluitkast veilig verplaatsen.

Aanwijzing en Opmerking

De NEN 6155-1:2017 geeft een aantal regels voor het plaatsen van kunststof aansluitkasten. De NEN 6155-1:2017 geeft een aantal regels voor het plaatsen van kunststof aansluitkasten.

Wet- en voorschriften

In hoofdstuk 4.1 van de NEN 6155-1:2017 zijn de belangrijkste wet- en voorschriften opgenomen. Het werk is door V&E toegestaan onder de NEN 6155-1.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovername delen, kort of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik PPM's, schakel spanningsovername delen af.

Risico: Beschadiging van de kunststof aansluitkast, overstroming of kortsluiting.
Maatregel: Schakel de veiligheid af, controleer het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheidsvoeten



Veiligheidsvest



Veiligheids handschoenen



Veiligheids helm



Veiligheids gordel



Veiligheids schoenen



Veiligheids helm

Veiligheidsmiddelen



Veiligheids helm



Veiligheids handschoenen



Veiligheids vest