netbeheer nederland

Beheergrens overschrijdende verbindingen

Bijlage 12c: Opheffen veiligheidsmaatregelen en in bedrijf nemen

MCV = middenspanning/laag (kast)
MCC = cabine (cel)
MCI = middenspanning/laag (set)
MCO = onderin (set)