E-47

(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is verwijderen of inwonen

versie 15-04-2025 (uitvoeren bij art. 88-A1)

Doel

(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, veilig uit de grond verwijderen of een kabel in een station of kast inwonen of verwijderen.

Aanwijzing en Opdracht

LS-kabel in een station of kast inwonen of verwijderen

BUITEN de geoorloofde zone

Ik krijg de opdracht om een $WVS_{LS\ aanvraag}$, $WVS_{LS\ uitvoer}$ of $WVS_{LS\ werkzaam}$ via minimaal een DO.
Ik moet een $VOP_{LS\ aanvraag}$, $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VP_{LS\ aanv}$, $VP_{LS\ uitvoer}$, $RAP_{LS\ aanvraag}$ of een leak met instructie en onder toezicht van een $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VP_{LS\ aanv}$, $VP_{LS\ uitvoer}$, $RAP_{LS\ aanvraag}$ of $RAP_{LS\ uitvoer}$ zijn.

BINNEN de geoorloofde zone

Ik krijg de opdracht om een $WVS_{LS\ uitvoer}$ of $WVS_{LS\ werkzaam}$ via minimaal een DO.
Ik moet een $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VP_{LS\ aanv}$, $VP_{LS\ uitvoer}$, $RAP_{LS\ aanvraag}$ zijn. De IWS bepaalt het toezicht, instructie en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.

LS-kabel die buiten gebruik is, veilig uit de grond verwijderen

Kabels < 16 mm² Cu of < 50 mm² Al

Ik krijg de opdracht om een $WVS_{LS\ aanvraag}$, $WVS_{LS\ uitvoer}$ of $WVS_{LS\ werkzaam}$ via minimaal een DO.
Ik moet een $VOP_{LS\ aanvraag}$, $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VP_{LS\ aanv}$, $VP_{LS\ uitvoer}$, $RAP_{LS\ aanvraag}$ of een leak onder toezicht van een $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VP_{LS\ aanv}$, $VP_{LS\ uitvoer}$, $RAP_{LS\ aanvraag}$ of $RAP_{LS\ uitvoer}$ zijn.

Kabels > 16 mm² Cu of > 50 mm² Al

Ik krijg de opdracht om een $WVS_{LS\ aanvraag}$, $WVS_{LS\ uitvoer}$ of $WVS_{LS\ werkzaam}$ via minimaal een DO.
Ik moet een $VOP_{LS\ aanvraag}$, $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VP_{LS\ aanv}$, $VP_{LS\ uitvoer}$, $RAP_{LS\ aanvraag}$ of een leak onder toezicht van een $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VOP_{LS\ uitvoer}$, $VP_{LS\ aanv}$, $VP_{LS\ uitvoer}$, $RAP_{LS\ aanvraag}$ of $RAP_{LS\ uitvoer}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de RI&E BLV kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VMI brengt extra risico's mee:

Risico:	Bekrimpending, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.
Maatregel:	Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Hoge veiligheidsschoenen
Handschoenen
Veiligheidsbril
Veiligheidshelm